

# Guia rápido SpeedFace V4L

Data: agosto de 2020



Obrigado por escolher nosso produto. Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes da operação. Siga estas instruções para garantir que o produto esteja funcionando corretamente. As imagens mostradas neste manual são apenas para fins ilustrativos.



Para mais detalhes, acesse o site www.zkteco.com.br



Visão geral





12V		Alarme	2	
Alimentação		AL+	AL-	
GND		NO	GND	Entrada
	Fechadura	COM	AUX	auxiliar
TX+		NC	BUT	Botão de saída
TX-		GND	SEN	
RX+	RS485	485B	BELL+	Campainha
RX-		485A	BELL-	
	Entrada	IWD0	GND	
	wieaand	IWD1	GND	

+12V WD0 Saída wiegand

GND WD1

ZKTeco do Brasil | Rodovia MG10, Km 26, Loteamento 12, B. Angicos, Vespasiano - MG | zkteco.com.br | 31 3055-3530



#### • Recomendações de instalação

Para garantir o bom funcionamento do equipamento, por favor, siga as recomendações da **ZKTeco** para instalação.









Instale somente em ambientes internos e com temperatura controlada; Nunca instale próximo a janelas de vidro ou superfícies reflexivas;

Não instale o produto em local onde ele receba luz direta do sol e esteja exposto ao vento;

Nunca instale o produto próximo a fontes de calor.

#### Instalando o SpeedFace V4L

Cole o adesivo de montagem na parede e realize os furos de acordo com as orientações, fixe a placa traseira na parede com os parafusos e bucha fornecidos. Coloque o dispositivo na placa traseira e finalize com o parafuso de segurança.

#### • Postura recomendada

É necessário que o usuário esteja posicionado em uma distância de 0.3 a 2m do equipamento.







A distância	Mantenha	Não posicione a	Não posicione a	Não flexione os
recomendada entre a	um	mão	mão fora da área	dedos durante a leitura.
mão e o equipamento	espaço	completamente	de leitura;	
para leitura de palma é	entre os	fechada;		
de 30 a 50cm;	dedos;			

### Instalação de do SpeedFace V4L com dispositivos externos



• Fonte de alimentação



Recomenda-se que a fonte de alimentação tenha 12V ± 10%.

Caso seja necessário compartilhar a energia com outros dispositivos, use uma fonte de alimentação com potência mais alta.



#### Conexão Ethernet

Clique em Conf. Com. > Ethernet > Endereço de IP, insira o endereço IP e dê [OK]. É importante que em uma rede LAN, os endereços IP, do servidor (PC) e do SpeedFace V4L estejam conectados ao mesmo segmento de rede quando forem vinculados ao software **ZKBioAccess IVS**.



Endereço de IP: 192.168.1.201 Endereço de IP: 192.168.1.130 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 255.255.255.0

## Máscara de sub-rede:

#### Ligação de relé de bloqueio

O sistema é capaz de operar em duas configurações: fechadura normalmente aberta e normalmente fechada. Em NO (normalmente aberto quando o equipamento está ligado) está conectado aos terminais 'NO' e 'COM' e o contato NC (normalmente fechado quando o equipamento está ligado) está conectado aos terminais 'NC' e 'COM '. Confira abaixo alguns exemplos de ligação:

Normalmente aberto





#### • Conexão com sensor de porta, botão de saída e alarme





#### Conexão Wiegand

O leitor de cartões Wiegand conecta-se aos 4 pinos superiores do terminal (entrada wiegand); e os dois últimos pinos são usados para se comunicar com o controlador de acesso (saída wiegand), conforme mostra a figura a seguir. O controlador é responsável por enviar as credenciais para o dispositivo via comunicação Wiegand.



#### Conexão R\$485

Por meio da conexão RS485 os usuários do **SpeedFace V4L** podem ligá-lo a vários leitores.

Observe abaixo como funciona a ligação RS485:





#### Cadastro de usuários

É necessário que, antes do uso, seja configurado um usuário Administrador. Caso ainda não tenha sido criado, o sistema solicitará a criação para que o acesso ao menu seja validado.

#### • Método 1 – Cadastro no dispositivo

Clique em **Usr** > **Novo usuário**, digite o número ou nome de identificação, nome do usuário e defina a função de acesso. Então, cadastre os métodos de autenticação biométrica do usuário com a palma, impressão digital, face, senha, cartão e adicione uma foto do usuário.

-	Meru	kaonna	b	Menu principal
Usuarte Adm	Nix. usulinia	Corf. Com. Sistema	Novo Usr	
Personalização	Ger dates	Controle acesso Proc. registros	Todos usr	
<b>—</b>			Estilo do display	
Auto teste Info. sinterna	5	Novo Usr		
		1D Usuário		1
		Nome		
		Regra Usr		Usuário
		Palma		0
	Face		0	
	Senha			
		Foto usuário		٥
		Priv. controle acesso		



#### Método 02 – Cadastro no software ZKBioAccess IVS

Defina o endereço IP e o endereço do servidor na nuvem. Para isso, vá em **Acesso** > **Dispositivo de Acesso** > **Dispositivo** > **Pesquisar Dispositivo**. Após realizar essa operação com o servidor e configurar as portas corretamente, o software poderá encontrar os dispositivos pesquisados e eles serão exibidos automaticamente.

Clique em Adicionar, preencha os dados e clique em [**OK**] para adicionar o dispositivo. Já em **Pessoa** > **Novo**, preencha todos os campos e cadastre um novo usuário no software.

Em Acesso > Dispositivo > Controle > Sincronização de dados do dispositivo, é possível configurar o envio de todos os dados do software para o SpeedFace V4L, incluindo os novos usuários.

Para mais detalhes sobre o uso do software consulte o manual de usuário do **ZKBioAccess IVS**.

#### • Método 03 – Cadastro no smartphone

Após realizar as configurações no software **ZKBioAccess IVS**, os usuários poderão realizar seus cadastros utilizando seus próprios smartphones. Confira como:

Em **Pessoal** > **Parâmetros**, digite o endereço http://Servidor:Porta na barra URL. Então, o software irá gerar automaticamente o Q*R* code que deverá ser digitalizado ou acesse diretamente por meio do endereço http://Servidor:Porta/app/v1/adreg em seu navegador e cadastre o novo usuário.

Os cadastros serão exibidos em **Pessoal** > **Pessoal** temporário e na opção **Revisar**, atribua um departamento e clique em [OK] para adicionar o usuário com sucesso.

#### • Configurações do servidor via Ethernet e nuvem

Em Conf. Com. > TCP/IP, é possível definir os parâmetros da rede para que a comunicação TCP/IP do dispositivo seja bem sucedida. Já em Conf. Com. > Configurar Servidor na nuvem, é possível definir o endereço e a porta do servidor, sendo o endereço de IP e número do servidor definidos após o software ser instalado. Assim que





**SpeedFace V4L** se comunicar corretamente ao servidor, um ícone será exibido no canto superior direto da tela.

- É importante que, ao sincronizar o aparelho com o software ZKBioAccess IVS, a opção Nome de Domínio esteja desabilitada, o endereço e a porta correta do servidor também estejam informados.
- Endereço do servidor: defina como endereço IP o servidor **ZKBioAccess IVS**.
- Defina a porta do **ZKBioAccess IVS** (o padrão é 8088).
- Configurações de controle de acesso

No **Menu** > **Pesquisar acessos** > **Acessos registrados**, para ter acesso aos registros de identificação dos usuários, selecione o período e, então, os registros serão exibidos.

Ð	Conf. reg. de acesso		
Modo câmera		Capturar e salvar	
Mostra foto u	suário		
Config. reg. e	xcessão	99	
Ciclo apg. reç	. acesso	Desabilitado	
Ciclo de exclu	isão de fotos	99	
Ciclo apg. fot	os I. negra	99	
Atraso de tel	a (s)	3	
Inter. comp.	face(s)	1	

#### • Registros de frequência

Em **Menu** > [Pesquisa de presenças]> [Registros de eventos] é possível consultar registros por intervalo de tempo ou por ID de usuário.

Em caso de dúvidas ou algum problema com relação ao produto, por favor, entre em contato conosco.

#### • Chegagem do uso de máscara

Ative a função de checagem do uso de máscara acessando: Menu > Gerenciamento de Proteção > Detecção de máscara.



Suporte Técnico ZKTeco do Brasil

Site: zkteco.com.br

E-mail: suporte.brasil@zkteco.com