

Manual do Usuário

SpeedFace-V4L

Versão: V1.0 2022.01.21

Obrigado por escolher nosso produto. Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes da operação. Siga estas instruções para garantir que o produto esteja funcionando corretamente. As imagens mostradas neste manual são meramente ilustrativas.



Para mais detalhes, visite o site da nossa Empresa

www.zkteco.com.br

Copyright © 2022 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.

Sem o consentimento prévio por escrito da ZKTeco, nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou utilizada de qualquer forma ou formato. Os direitos de propriedade intelectual sobre este manual pertencem à ZKTeco e suas subsidiárias (doravante a "Empresa" ou "ZKTeco").

Marca

ZKTeco é uma marca registrada da ZKTeco. Outras marcas comerciais envolvidas neste manual são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Responsabilidade

Este manual contém informações sobre a operação e manutenção dos produtos ZKTeco. Os direitos de propriedade intelectual de todos os documentos, desenhos, etc., em relação aos produtos fornecidos pela ZKTeco são de propriedade da ZKTeco. O conteúdo deste documento não deve ser usado ou compartilhado pelo receptor com terceiros sem a permissão expressa por escrito da ZKTeco.

O conteúdo deste manual deve ser lido na íntegra antes de iniciar a utilização e manutenção do produto adquirido. Se algum dos conteúdos do manual parecer pouco claro ou incompleto, entre em contato com a ZKTeco antes de iniciar a utilização e/ou manutenção do referido produto.

É um pré-requisito essencial para a operação e/ou manutenção corretas/adequadas, que a equipe que irá utilizar e/ou dar manutenção, esteja totalmente familiarizado com o projeto e que esta equipe tenha recebido um treinamento completo da utilização e/ou manutenção da máquina / unidade / produto. É ainda essencial para a utilização segura da máquina / unidade / produto que a equipe tenha lido, compreendido e seguido as instruções de segurança contidas no manual.

Em caso de qualquer conflito entre os termos e condições deste manual e as especificações de fichas técnicas, desenhos, folhas de instruções ou quaisquer outros documentos acordados entre as partes relacionados ao produto, as condições de tais documentos devem prevalecer em relação ao manual.

A responsabilidade da ZKTeco em relação ao presente manual e ao produto está detalhada nos termos de sua respectiva Garantia.

A ZKTeco reserva-se o direito de adicionar, apagar, alterar ou modificar as informações contidas no manual de tempos em tempos, independente de aviso prévio, por meio de circulares, cartas, notas e/ou novas edições do manual, visando a melhor utilização e/ou segurança do produto. Os mais recentes procedimentos de utilização e documentos relevantes estão disponíveis em <http://www.zkteco.com.br> sendo de responsabilidade do usuário verificar eventuais atualizações e informes, especialmente se o produto indicar problemas no funcionamento ou se restarem dúvidas sobre sua instalação, manejo, armazenamento, operação e/ou manutenção.

Se houver algum problema relacionado ao produto, entre em contato conosco.

Este manual contém informações sobre a operação e manutenção dos produtos ZKTeco. Os direitos de

propriedade intelectual de todos os documentos, desenhos, etc., em relação aos produtos fornecidos pela ZKTeco são de propriedade da ZKTeco. O conteúdo deste documento não deve ser usado ou compartilhado pelo receptor com terceiros sem a permissão expressa por escrito da ZKTeco.

O conteúdo deste manual deve ser lido na íntegra antes de iniciar a utilização e manutenção do produto adquirido. Se algum dos conteúdos do manual parecer pouco claro ou incompleto, entre em contato com a ZKTeco antes de iniciar a utilização e/ou manutenção do referido produto.

É um pré-requisito essencial para a operação e/ou manutenção corretas/adequadas, que a equipe que irá utilizar e/ou dar manutenção, esteja totalmente familiarizado com o projeto e que esta equipe tenha recebido um treinamento completo da utilização e/ou manutenção da máquina / unidade / produto. É ainda essencial para a utilização segura da máquina / unidade / produto que a equipe tenha lido, compreendido e seguido as instruções de segurança contidas no manual.

Em caso de qualquer conflito entre os termos e condições deste manual e as especificações de fichas técnicas, desenhos, folhas de instruções ou quaisquer outros documentos acordados entre as partes relacionados ao produto, as condições de tais documentos devem prevalecer em relação ao manual.

A responsabilidade da ZKTeco em relação ao presente manual e ao produto está detalhada nos termos de sua respectiva Garantia.

A ZKTeco reserva-se o direito de adicionar, apagar, alterar ou modificar as informações contidas no manual de tempos em tempos, independente de aviso prévio, por meio de circulares, cartas, notas e/ou novas edições do manual, visando a melhor utilização e/ou segurança do produto. Os mais recentes procedimentos de utilização e documentos relevantes estão disponíveis em <http://www.zkteco.com.br> sendo de responsabilidade do usuário verificar eventuais atualizações e informes, especialmente se o produto indicar problemas no funcionamento ou se restarem dúvidas sobre sua instalação, manejo, armazenamento, operação e/ou manutenção.

Se houver algum problema relacionado ao produto, entre em contato conosco.

ZKTeco filial Brasil

Endereço Rodovia MG-010, KM 26 - Loteamento 12 - Bairro
Angicos - Vespasiano - MG - CEP: 33.206-240.
Telefone +55 31 3055-3530

Para dúvidas relacionadas a negócios, escreva para nós em: comercial.brasil@zkteco.com
Para saber mais sobre nossas filiais globais, visite www.zkteco.com

Sobre a empresa

ZKTeco é um dos maiores fabricantes mundiais de leitores RFID e biométricos (impressões digitais, faciais, veias dos dedos). As ofertas de produtos incluem leitores e painéis de controle de acesso, câmeras de reconhecimento facial de alcance próximo e distante, controladores de acesso de elevador, catracas, controladores com reconhecimento de placa veicular (LPR) e produtos de consumo, incluindo fechaduras de impressão digital operadas por pilhas e leitores de face. Nossas soluções de segurança são multilíngues e disponibilizadas em mais de 18 idiomas diferentes. As instalações de fabricação ZKTeco são de última geração, com 700.000 pés quadrados e certificação ISO 9001, controlamos a fabricação, o design do produto, a montagem dos componentes e a logística / transporte, tudo no mesmo local.

Os fundadores da ZKTeco foram determinados por pesquisa independente e desenvolvimento de procedimentos de verificação biométrica e a produção de SDK de verificação biométrica, que foi inicialmente e amplamente aplicado nos campos de segurança de PC e autenticação de identidade. Com o aprimoramento contínuo do desenvolvimento e muitos aplicativos de mercado, a equipe construiu gradualmente um ecossistema de autenticação de identidade e um ecossistema de segurança inteligente, que são baseados em técnicas de verificação biométrica. Com anos de experiência na industrialização de soluções de verificações biométricas, a ZKTeco foi oficialmente estabelecida em 2007 e agora é uma das empresas líderes globais na indústria de soluções de verificação biométrica, possuindo várias patentes e sendo selecionada como Empresa Nacional de Alta Tecnologia por 6 anos consecutivos. Seus produtos são protegidos por direitos de propriedade intelectual.

Sobre o Manual

Este manual apresenta as operações do produto SpeedFace-V4L. Todas as figuras exibidas são apenas para fins ilustrativos. Os números/medidas deste manual podem não ser exatamente consistentes com os produtos reais.

Recursos e parâmetros com ★ não estão disponíveis em todos os dispositivos.

Este produto pode conter um ou mais módulos listados abaixo, de acordo com o modelo adquirido por você.

 01094-23-12720	Módulo: IC11 "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 01094-23-12720"
 07935-23-12720	Módulo: MTR11 "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 07935-23-12720"
 07937-23-12720	Módulo: MTR10 "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 07937-23-12720"
 12509-20-12720	Módulo: IC01 (M330-L_V3.4) "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 12509-20-12720"
 14815-21-12720	Módulo: EM05 (V2.01) "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 14815-21-12720"
 11891-22-11470	Módulo: L287B-SR "Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número 11891-22-11470"

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Padronização dos documentos

Os padrões usados neste manual estão listados abaixo:

Padronização GUI

Para Software	
Padrão	Descrição
Fonte Bold	Usado para identificar nomes de interface de software. Ex.: OK, Confirmar, Cancelar
>	Os menus de vários níveis são separados por esses colchetes. Ex.: Arquivo > Criar > Pasta.
Para Dispositivo	
Padrão	Descrição
< >	Nomes de botões ou chaves para dispositivos. Por exemplo, pressione <OK>
[]	Nomes de janelas, itens de menu, tabela de dados e nomes de campos estão entre colchetes. Por exemplo, abra a janela [Novo usuário]
/	Os menus de vários níveis são separados por barras de encaminhamento. Por exemplo, [Arquivo / Criar / Pasta].

Symbols

Símbolos

Padrão	Descrição
	Implica sobre o aviso ou para ter atenção, no manual
	Informações gerais que ajudam a realizar as operações mais rapidamente
	Informação que é significativa
	Cuidado para evitar perigos ou erros
	Declaração ou evento que avisa sobre algo ou que serve como um exemplo de advertência

Índice

1	MEDIDAS DE SEGURANÇA	7
2	INSTRUÇÕES DE USO.....	8
2.1	POSIÇÃO EM PÉ, POSTURA E EXPRESSÃO FACIAL	8
2.2	REGISTRO DE PALMA.....	9
2.3	REGISTRO DE FACE.....	9
2.4	INTERFACE DE ESPERA.....	10
2.5	TECLADO VIRTUAL	13
2.6	MODO DE VERIFICAÇÃO	14
2.6.1	VERIFICAÇÃO DE PALMA	14
2.6.2	VERIFICAÇÃO DE FACE.....	16
2.6.3	VERIFICAÇÃO DE CARTÃO	18
2.6.4	VERIFICAÇÃO DE SENHA.....	20
2.6.5	VERIFICAÇÃO COMBINADA.....	22
3	MENU PRINCIPAL.....	24
4	GESTAM DE USUÁRIOS.....	25
4.1	REGISTRO DE USUÁRIOS	25
4.1.1	ID DE USUÁRIO E NOME	25
4.1.2	PRIVACIDADE DE USUÁRIO	26
4.1.3	PALMA	26
4.1.4	FACE.....	27
4.1.5	CARTÃO	28
4.1.6	SENHA.....	29
4.1.7	FOTO DO USUÁRIO	29
4.1.8	FUNÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	30
4.2	PROCURA DE REGISTROS.....	31
4.3	EDITAR USUÁRIO	31
4.4	EXCLUIR USUÁRIO.....	32
5	PAPEL DO USUÁRIO.....	33
6	CONFIGURAÇÕES DE COMUNICAÇÃO	35
6.1	CONFIGURAÇÕES DE REDE.....	35
6.2	COMUNICAÇÃO SERIAL.....	37
6.3	COMUNICAÇÃO COM O PC.....	37
6.4	REDES SEM FIO.....	38
6.5	CONFIGURAÇÕES DO SERVIDOR EM OUTRO.....	40
6.6	CONFIGURAÇÕES DE WIEGAND.....	41
6.6.1	ENTRADA WIEGAND.....	41
6.6.2	SAÍDA WIEGAND.....	43
6.7	DIAGNÓSTICO DE REDE	44
7	CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA	45

7.1	DATA E HORA.....	45
7.2	CONFIGURAÇÕES REGISTROS DE ACESSO.....	46
7.3	PARÂMETROS DE FACE.....	48
7.4	PARÂMETROS DE PALMA.....	50
7.5	RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA.....	51
7.6	USB.....	51
7.7	CONFIGURAÇÃO DO TIPO DE DISPOSITIVO.....	52
8	PERSONALIZAÇÃO.....	53
8.1	CONFIGURAÇÕES DE INTERFACE.....	53
8.2	CONFIGURAÇÕES DE VOZ.....	54
8.3	HORÁRIOS.....	54
8.4	CONFIGURAÇÕES DE PONTO.....	56
8.5	MAPEAMENTOS DE TECLAS DE ACESSO.....	57
9	GERENCIAMENTO DE DADOS.....	59
9.1	EXCLUIR DADOS.....	59
10	CONTROLE DE ACESSO.....	61
10.1	OPÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO.....	62
10.2	CONFIGURAÇÃO DE REGRAS DE TEMPO.....	63
10.3	FERIADOS.....	65
10.4	VERIFICAÇÃO COMBINADA.....	66
10.5	CONFIGURAÇÃO DE ANTI-PASSBACK.....	68
10.6	OPÇÕES DE CORAÇÃO.....	69
11	USB.....	70
11.1	DOWNLOAD NO USB.....	70
11.2	UPLOAD NO USB.....	71
12	PESQUISA DE PRESENÇA.....	72
13	AUTOTESTE.....	74
14	INFORMAÇÕES DO SISTEMA.....	75
15	CONECTE-SE AO SOFTWARE ZKBIOACCESS IVS.....	76
15.1	DEFINA O ENDEREÇO DE COMUNICAÇÃO.....	76
15.2	ADICIONE O APARELHO AO SOFTWARE.....	77
15.3	ADICIONAR PESSOAL NO SOFTWARE.....	78
APÊNDICE 1	79
	REQUISITOS DE COLETA AO VIVO E REGISTRO DE IMAGENS FACIAIS DE LUZ VISÍVEL.....	79
	REQUISITOS PARA DADOS DE IMAGEM DE ROSTO DIGITAL DE LUZ VISÍVEL.....	80
APÊNDICE2	81
	DECORAÇÃO SOBRE O DIREITO À PRIVACIDADE.....	81
	OPERAÇÃO ECOLOGICAMENTE CORRETA.....	82

1 Medidas de Segurança

As precauções a seguir são para manter a segurança do usuário e evitar qualquer dano. Por favor, leia atentamente antes da instalação.

1. Leia, siga e guarde as instruções - Todas as instruções de segurança e operacionais devem ser lidas e seguidas corretamente antes de colocar o dispositivo em operação.
2. Não ignore os avisos - Respeite todos os avisos no produto e nas instruções de operação.
3. Acessórios - Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante ou vendidos com o produto. Acessórios não recomendados pelo fabricante não devem ser usados.
4. Precauções para a instalação – Não coloque este dispositivo em um suporte ou estrutura instável. Pode cair e causar ferimentos graves em pessoas e danos no aparelho.
5. Manutenção - Não tente consertar este produto. Abrir ou remover tampas pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos.
6. Danos que necessitam de manutenção - Desconecte o equipamento da fonte de alimentação CA ou CC e encaminhe para manutenção quando:
 - Algum cabo de controle ou conexão for danificado.
 - Quando algum líquido for derramado no equipamento.
 - Se exposto à água e/ou intempéries (chuva, neve e outros).
 - Se o sistema não estiver funcionando corretamente ou de acordo com as instruções de operação.

Ajuste os parâmetros conforme instruções de operação. O ajuste inadequado de outros parâmetros poderá resultar em problemas que necessite de um técnico qualificado para deixar o equipamento com o funcionamento normal.
7. Peças de reposição - Quando são necessárias peças de reposição, os técnicos de manutenção devem usar apenas peças fornecidas pelo fabricante. Substitutos não autorizados e podem resultar em queima, choques ou outros problemas.
8. Verificação de segurança - Após a conclusão do serviço ou reparo na unidade, peça ao técnico de manutenção para realizar verificações de segurança para garantir a operação adequada do produto.
9. Fontes de alimentação – Ligue o equipamento somente com fonte de alimentação conforme etiqueta do equipamento. Se não estiver seguro em usar sua fonte de alimentação, ligue para o seu revendedor para pegar a informação.
10. Raios - Para-raios externos podem ser instalados para proteção contra tempestades elétricas.


Os dispositivos devem ser instalados em áreas com acesso limitado.

2 Instruções de Uso

Antes de entrar nos recursos do dispositivo e suas funções, é recomendável estar familiarizado com os fundamentos abaixo.

2.1 Posição em Pé, Postura e Expressão Facial

- A distância recomendada



Recomenda-se que a distância entre o dispositivo e um usuário cuja altura esteja entre 1,55m-1,85m seja de 0,3-2m. Os usuários podem avançar ou afastar um pouco para melhorar a qualidade das imagens faciais capturadas.

- Postura em pé e expressão facial recomendadas



Postura em pé



Expressão facial

NOTA: Mantenha sua expressão facial e postura de pé natural durante o cadastro ou autenticação.

2.2 Cadastro de Palma

Posicione a palma da mão na área de coleta de forma que a palma fique paralela ao dispositivo. Certifique-se de manter espaço entre os dedos.



NOTA: Posicione a palma da mão a 30-50 cm do dispositivo.

2.3 Cadastro de face

Tente manter a face no centro da tela durante o cadastro. Olhe para a câmera e fique parado durante o cadastro da face. A tela deve ficar assim:



Modo correto de cadastro de face e método de autenticação

- **Recomendação para cadastro de face**
 - ❖ Ao cadastrar uma face, mantenha uma distância de 40 cm a 80 cm entre o dispositivo e a face.
 - ❖ Tenha cuidado para não mudar sua expressão facial. (Ex.: sorriso, etc.)
 - ❖ Se você não seguir as instruções na tela, o cadastro de face pode demorar mais ou pode falhar.
 - ❖ Tenha cuidado para não cobrir os olhos ou as sobrancelhas.
 - ❖ Não use chapéus, bonés, máscaras, óculos de sol.
 - ❖ Tenha cuidado para não exibir duas faces na tela. Cadastre uma pessoa por vez.
 - ❖ Recomenda-se que um usuário que utilize óculos cadastre ambas as faces com e sem óculos.


- **Recomendação para autenticar uma face**
 - ❖ Certifique-se de que a face apareça dentro da linha guia exibida na tela do dispositivo.
 - ❖ Se os óculos foram trocados, a autenticação pode falhar. Se a face sem óculos tiver sido cadastrada, autentique sem óculos. Se a face com óculos foi cadastrada, autentique com os óculos.
 - ❖ Se uma parte do rosto estiver coberta com um chapéu, boné, máscara, tapa-olho ou óculos de sol, a autenticação pode falhar. Não cubra a face, permita que o dispositivo veja as sobrancelhas e a face.

2.4 Tela principal

Após conectar a fonte de alimentação, a seguinte tela será exibida:




- Clique em  para autenticar com ID do usuário.
- Quando não houver um super administrador cadastrado no dispositivo, clique em  para acessar o menu.
- Depois de configurar o super administrador no dispositivo, será necessário autenticar com o Super Administrador para entrar nas funções do menu.
NOTA: Para a segurança do dispositivo, é recomendável cadastrar o super administrador na primeira vez que você usar o dispositivo.
- ★ As teclas de atalho também podem ser exibidas e utilizadas diretamente na tela principal. Clique em qualquer lugar da tela além dos ícones, e seis teclas de atalho aparecerão, conforme mostrado na figura abaixo:



- Pressione a tecla desejada para selecionar, a opção selecionada será exibida em verde.

NOTA: As opções de teclas de atalho são desativadas por padrão, caso necessite usar, será necessário habilitar para uso na opção "[8.4 Configurações de Ponto](#)".

2.5 Teclado Virtual



NOTA:

O dispositivo suporta a entrada em chinês, inglês, números e símbolos.

- Clique em [En] para alternar para o teclado em inglês.
- Pressione [123] para alternar para o teclado numérico e simbólico.
- Clique em [ABC] para retornar ao teclado alfabético.
- Clique na caixa de entrada para o teclado virtual ser exibido.
- Clique em [ESC] para sair do teclado virtual.


2.6 Modo de autenticação

2.6.1 Autenticação de Palma

- Modo de autenticação de Palma 1:N

Nesse modo de autenticação, o dispositivo compara a imagem da palma coletada com todos os dados da palma cadastrados no equipamento.

O dispositivo distingue automaticamente entre a palma da mão e o modo de verificação por face à medida que o usuário coloca a palma da mão na área de coleta. Em seguida, a imagem da palma é coletada e o dispositivo procura a imagem da palma com todas as palmas cadastradas e retorna uma se foi validada ou não.




- Modo de autenticação de Palma 1:1

Clique no botão  na tela principal para entrar no modo de autenticação de palma 1:1, insira o ID do usuário e pressione [OK], conforme mostrado na imagem abaixo.




Caso o usuário possua face, cartão e senha cadastrados além de sua palma e o método de autenticação estiver configurado para autenticação palma/ face/ cartão/ senha, a tela a seguir será exibida. Selecione o ícone  para entrar no modo de autenticação da palma da mão. Em seguida, posicione a palma para autenticação.



2.6.2 Autenticação facial

- Modo de autenticação Facial 1:N

Neste modo de autenticação, o dispositivo compara as imagens faciais coletadas com todos os dados faciais cadastrados no dispositivo. Nas imagens abaixo é possível ver uma demonstração de um resultado de comparação bem-sucedida.



- Modo de autenticação Facial 1:1

Nesse modo de autenticação, o dispositivo compara a face capturada pela câmera com o cadastro facial relacionado ao ID do usuário cadastrado. Pressione  na tela principal e entre no modo de autenticação facial 1:1, digite o ID do usuário e clique em [OK].



Se o usuário tiver registrado palma, cartão e senha além do seu rosto, e o método de verificação estiver configurado para palma/face/cartão/senha de verificação, a tela a seguir será exibida. Selecione  para entrar no modo de verificação facial.



Após a verificação bem-sucedida, será exibida a mensagem "Verificado com sucesso", conforme mostrado abaixo:



Se a verificação falhar, ele solicitará "Ajuste sua posição!".

2.6.3 Autenticação de cartão

- Modo de autenticação de cartão 1:N

O modo de autenticação de cartão 1:N compara o número do cartão lido com todos os números de cartão cadastrados no dispositivo; A seguir está a tela de autenticação de cartão.



- Modo de autenticação de cartão 1:1


O modo de autenticação de cartão 1:1 compara o número do cartão lido com o número associado ao ID de usuário mencionado e cadastrado no dispositivo.

Selecione  na tela principal para abrir o modo de autenticação de cartão 1:1.

Digite o ID do usuário e clique em [OK].



Se o usuário tiver cadastrado palma, face e senha, além do cartão e o método autenticação estiver configurado para palma/face/cartão/senha, a tela a seguir será exibida. Selecione o ícone  para entrar no modo de autenticação do cartão.



2.6.4 Autenticação de senha

O dispositivo compara a senha inserida com a senha cadastrada no ID de usuário informado.


Clique no botão  na tela principal para entrar no modo de autenticação de senha 1:1. Em seguida, insira o ID do usuário e pressione [OK].



Se o usuário tiver cadastrado palma, face e cartão, além da senha e o método de autenticação estiver configurado para palma/face/cartão/senha, a tela a seguir será exibida. Selecione  para acessar o modo de autenticação por senha



Insira a senha e pressione [OK].




A seguir estão as telas de exibição após a inserção de uma senha correta e uma senha errada, respectivamente

A autenticação foi bem-sucedida:



A autenticação falhou:




2.6.5 Autenticação Combinada

Para aumentar a segurança, este dispositivo oferece a opção de usar vários métodos de autenticação. Um total de 12 combinações de autenticações diferentes podem ser usadas, conforme mostrado abaixo:

Definição do símbolo de autenticação combinada

Símbolo	Definição	Explicação
/	ou	Este método compara a verificação inserida de uma pessoa com o modelo de verificação relacionado armazenado anteriormente para essa ID de pessoal no dispositivo.
+	e	Esse método compara a verificação inserida de uma pessoa com todos os modelos de verificação armazenados anteriormente para essa ID de pessoal no dispositivo.



Procedimento a ser definido para o modo de autenticação combinada

- A autenticação combinada exige que a pessoa cadastre diferentes métodos de autenticação. Caso contrário, os usuários não poderão autenticar com sucesso no modo de autenticação combinada.
- Por exemplo, se um usuário cadastrar apenas uma credencial, mas o modo de verificação do **dispositivo está definido como "Face + Senha"**, o usuário não poderá concluir o processo de autenticação com êxito.
- Isso ocorre porque o Dispositivo compara o modelo facial cadastrado da pessoa com o modo de autenticação selecionado (face e a Senha) anteriormente com essa ID no Dispositivo.
- Mas como o funcionário cadastrou apenas o Face sem a Senha, a verificação não será concluída e o **Dispositivo exibirá "Falha na autenticação"**.

3 Menu Principal

Selecione  na tela de espera para entrar no Menu Principal, a seguinte tela será exibida:



Descrição das funções

Menu	Descrições
Usuário Adm.	Para adicionar, editar, visualizar e excluir informações básicas de um usuário.
Priv. Usuário	Para definir o escopo de permissão da função personalizada e de cadastrador para os usuários, ou seja, os direitos para utilizar o sistema.
Conf. Com.	Para definir os parâmetros de rede, comunicação serial, conexão de PC, rede sem fio, servidor de nuvem, Wiegand e diagnóstico de rede.
Sistema	Para definir os parâmetros relacionados ao sistema, incluindo Data e Hora, Configuração de logs de acesso, Palma, Parâmetros de face, redefinir padrões de fábrica, atualização USB e Configuração de tipo de dispositivo.
Personalização	Isso inclui configurações de Interface do Usuário, Voz, Horários, Status de Ponto e Teclas de Atalho.
Ger. Dados	Para excluir todos os dados de acesso no dispositivo.
Controle Acesso	Para definir os parâmetros de controle de acesso, incluindo opções como Regra de tempo, Configurações de feriado, autenticação combinada, Configuração de antipassback e Configurações das opções de coação.
USB	Para carregar ou baixar os dados por uma unidade USB.
Proc. Registros	Para consultar os logs de eventos, ver as fotos de presença e as fotos de presença da lista de rejeitados.
Autoteste	Para testar automaticamente se cada módulo funciona corretamente, incluindo a tela LCD, áudio, microfone, câmera e o relógio em tempo real.
Info. Sistema	Para visualizar as informações de capacidade de dados do dispositivo e firmware.

4 Gestão de Usuários


4.1 Cadastro de Usuários

Clique em Usuário Adm. no menu principal.



4.1.1 ID de usuário e nome

Toque em Novo Usuário Insira o ID do usuário e o nome.



The screenshot shows the "New User" form. The fields and their values are:

Field	Value
User ID	1
Name	Mike
User Role	Normal User
Palm	1
Face	1
Card Number	1
Password	*****
User Photo	1
Access Control Role	

Notas:

- 1) Um nome pode ter até 17 caracteres.
- 2) O ID do usuário pode conter de 1 a 9 dígitos por padrão.
- 3) Durante o cadastro inicial, você pode modificar seu ID, que não pode ser modificado após salvar.
- 4) Se a mensagem "Duplicado!" aparecer, você deve escolher outro ID, pois o ID de usuário inserido já existe.

4.1.2 Privilégio do Usuário

Na interface Novo Usuário, toque em Priv. Usuário para definir a função do usuário como Usuário Normal ou Super Admin.

- Super administrador: o super administrador possui todos os privilégios de gerenciamento no dispositivo.
- Usuário Normal: Se o Super Admin já estiver cadastrado no Dispositivo, os Usuários Normais não terão privilégios para gerenciar o sistema e poderão apenas autenticar.
- Usuário Personalizado: O usuário normal também pode ser definido com **“Usuário Personalizado”** em que serão definidas quais funções um usuário normal possuirá.



Nota: Se a função de usuário selecionada for o Super Admin, o usuário deverá fazer a autenticação para acessar o menu principal. A autenticação é baseada no(s) método(s) de autenticação que o super administrador cadastrou. Consulte [2.6 Modo de autenticação](#).

4.1.3 Palma

Toque em "Palma" na interface do Novo Usuário para entrar na página de cadastro da palma.

- Selecione a palma a ser cadastrada.
- Por favor, coloque a palma da mão dentro da caixa guia e mantenha-a imóvel durante o cadastro.
- Uma barra de progresso aparece ao cadastrar a palma e a mensagem **“Cadastrado com sucesso”** será exibido quando a barra de progresso for concluída.
- Se a palma já estiver cadastrada a mensagem **“Palma repetida”** será exibida:



4.1.4 Face

Toque em “Face” na interface do Novo Usuário para entrar na página de cadastro de face.

- Clique em face. Para o cadastro, olhe para a câmera e posicione a face dentro da caixa de guia e fique parado durante o cadastro.
- Uma barra de progresso aparecerá durante o cadastro e a mensagem “Cadastrado **com sucesso**” será exibida quando a barra de progresso for concluída.
- Se a face já estiver cadastrada, a mensagem “**Face Duplicada**” será exibida:



4.1.5 Cartão

Toque em Cartão na interface do Novo Usuário para entrar na página de cadastro de cartão.

- Clique em cartão e passe o cartão na área de leitura abaixo da tela.
- Se o cartão já estiver cadastrado, a mensagem "Erro! Cartão já cadastrado." será exibida.



4.1.6 Senha

Toque em Senha na interface Novo usuário para entrar na página de cadastro de senha.

- Clique em senha, digite a senha escolhida, clique em OK. Digite novamente a mesma senha para confirmar e clique em OK.
- Se a senha reinserida for diferente da senha inserida inicialmente, o dispositivo irá mostrar a mensagem "Senha não coincide!" e o usuário precisará reconfirmar a senha novamente.



Nota: A senha pode conter de 1 a 8 dígitos.

4.1.7 Foto do Usuário

Toque em Foto do Usuário na interface do Novo Usuário para ir para a página de cadastro de foto.

New User	
User ID	1
Name	Mike
User Role	Normal User
Palm	1
Face	1
Card Number	1
Password	*****
User Photo	1
Access Control Role	



- Quando um usuário cadastrado com uma foto fizer a autenticação, a foto cadastrada será exibida.
- Toque em Foto do Usuário, a câmera do dispositivo será aberta, toque no ícone da câmera para tirar uma foto. A foto capturada é exibida no canto superior esquerdo da tela e a câmera abre novamente para tirar uma nova foto, após tirar a foto inicial.

Nota: Ao cadastrar uma face, o sistema captura automaticamente uma foto como a foto do usuário. Se você não cadastrar uma foto de usuário, o sistema definirá automaticamente a foto capturada durante o cadastro como a foto padrão.

4.1.8 Função de controle de Acesso

A Função de Controle de Acesso define o privilégio de acesso à porta para cada usuário. Isso inclui o grupo de acesso, o modo de verificação e, também, facilita a definição do período de acesso do grupo.


- Toque em Função de controle de acesso > Grupo de acesso, para atribuir os usuários cadastrado a diferentes grupos para um melhor gerenciamento. Novos usuários pertencem ao Grupo 1 por padrão e podem ser reatribuídos a outros grupos. O dispositivo suporta até 99 grupos de controle de acesso.
- Toque em Período de Tempo para selecionar o período de tempo a ser usado.

Access Control	
Access Group	1
Time Period	

4.2 Procura de Registros


No Menu Principal, toque em Gerenciamento de Usuários e, em seguida, toque em Todos os Usuários para procurar um Usuário.

- Na interface Todos os Usuários, toque na barra de pesquisa na lista de usuários para inserir a palavra-chave (onde a palavra-chave pode ser o ID do usuário, sobrenome ou nome completo) e o sistema procurará as informações do usuário.



4.3 Editar Usuários

Na interface Todos os Usuários, toque no usuário desejado na lista e toque em Editar para editar as informações do usuário.



NOTA: O processo de edição das informações do usuário é igual aos de adição de um novo usuário, exceto que o ID do usuário não pode ser modificado ao editar um usuário. O processo em detalhe refere-se a "[4 Gestão de Usuários](#)".

4.4 Excluir Usuário

Na interface Todos os Usuários, toque no usuário escolhido na lista e toque em Excluir para excluir o usuário ou as informações específicas de um usuário do dispositivo. Na interface Excluir, toque na operação desejada e depois toque em OK para confirmar a exclusão.


Excluir operações

Excluir usuário: exclui todas as informações do usuário (exclui o usuário selecionado como um todo) do dispositivo.

Excluir apenas face: Exclui as informações de face do usuário selecionado.

Excluir apenas Senha: Exclui as informações de senha do usuário selecionado.


Excluir apenas Palma: Exclui as informações da palma do usuário selecionado.



5 Privilégio do Usuário

O Privilégio do Usuário facilita a atribuição de algumas permissões específicas a determinados usuários, com base no que foi selecionado.


- No Menu Principal, toque em Priv. Usuário e, em seguida, toque em Usuário Personalizado para definir as permissões desse grupo.
- A delimitação de permissão da função personalizada pode ser configurada em até 3 grupos.



- Na interface Usuário Personalizado, selecione em Habilitar Usuário Personalizado para ativar ou desativar a função do grupo selecionado.
- Toque em Nome e insira o nome personalizado da função.




- Em seguida, toque em Definir Função de Usuário e selecione os privilégios necessários para atribuir à nova função e, em seguida, toque no botão Retornar.
- Durante a atribuição de privilégios, os nomes das funções do menu principal serão exibidos à esquerda e seus submenus serão listados à direita.
- Primeiro toque no nome da função do Menu Principal desejada e, em seguida, selecione os submenus desejados na lista.



Nota: Se a função de usuário estiver habilitada para o dispositivo, toque em Usuário Adm > Novo usuário > Função de usuário para atribuir as funções criadas aos usuários. Mas se não houver um super administrador cadastrado no dispositivo, o dispositivo mostrará a mensagem "Cadastre super administrador primeiro!".

6 Configurações de Comunicação


Toque em Conf. Com. no Menu Principal para definir a conexão com o PC, configuração da Nuvem e de Wiegand.



6.1 Configurações TCP/IP

Quando o dispositivo precisa se comunicar com um PC por TCP/IP, você precisará definir as configurações de rede e garantir que o dispositivo e o PC estejam se conectando no mesmo segmento de rede.

Toque em TCP/IP em Conf. Com. para definir as configurações.




Descrição da função

Nome da função	Descrição
TCP/IP	O valor de fábrica é 192.168.1.201 e pode ser editado;
Máscara de Rede	O valor de fábrica é 255.255.255.0 e pode ser editado;
Gateway	O valor de fábrica é 0.0.0.0 e pode ser editado;
DNS	O valor de fábrica é 0.0.0.0 e pode ser editado;
Porta de Comunicação TCP	O valor predefinido na fábrica é 4370, não recomendamos modificar.
DHCP	Ao habilitar esta função, o roteador será responsável por configurar todos os parâmetros de rede automaticamente.
Mostrar na barra status	Para definir se o ícone de rede será exibido na barra de status da tela inicial

6.2 Comunicação Serial

A função de Comunicação Serial serve para ajustar os parâmetros de comunicação com o dispositivo através de uma porta serial (RS485/Master).

Toque em Comunicação Serial na interface de Configurações de Comunicação



Descrição da função

Nome da Função	Descrições
Porta Serial	Sem uso: Não se comunica com nenhum dispositivo através da porta serial. RS485(PC): Comunica-se com um dispositivo através da porta serial RS485. Unidade Mestre: Quando o RS485 for utilizado como função de “Unidade Mestre”, o dispositivo atuará como unidade mestre, podendo ser conectado a um leitor de cartão RS485.
Taxa de Transmissão	A taxa na qual os dados são transmitidos na comunicação com o PC; existem 4 opções de taxa de transmissão: 115200 (padrão), 57600, 38400 e 19200. Quanto maior a taxa de transmissão, mais rápida é a velocidade de comunicação, mas também menos confiável. A taxa de transmissão mais alta pode ser usada quando a distância de comunicação é curta; quando a distância de comunicação é longa, escolher uma taxa de transmissão mais baixa é mais confiável.

6.3 Conexão com o PC

A Senha de Comunicação aumenta a segurança na comunicação dos dados do dispositivo com o computador. Uma vez que a Senha de Comunicação for configurada no equipamento, ela deve ser fornecida ao software do PC para estabelecer uma conexão válida entre PC e dispositivo.

Toque em Conexão do PC na interface de configurações de comunicação para defini-las.



Descrição das funções

Nome da função	Descrições
Senha de Comunicação	A senha padrão é 0, que pode ser alterada. A senha de comunicação pode conter de 1 a 6 dígitos.
ID do aparelho	Número de identificação do dispositivo na rede serial, que varia entre 1 e 254. Se o método de comunicação for RS232/RS485, você precisa inserir este ID do dispositivo na interface de comunicação do software.

6.4 Rede sem fio (Wi-Fi)

O dispositivo possibilita a conexão através do módulo Wi-Fi, que é um item opcional.

O módulo Wi-Fi permite a transmissão de dados via Wi-Fi e em um ambiente com rede sem fio. O Wi-Fi está ativado por padrão no dispositivo. Se você não precisar usar a rede Wi-Fi, poderá alternar o botão Wi-Fi para desabilitar.

Toque em WIFI na interface de Configurações de Comunicação para definir as configurações.



Pesquisa por redes WIFI

- O WIFI está ativado no dispositivo por padrão. Ative o botão  para ativar ou desativar o WIFI.
- Assim que o Wi-Fi estiver ligado, o dispositivo procurará redes WIFI disponíveis dentro do seu alcance.
- Toque no nome da rede WiFi mostrado na lista e disponível, insira a senha e em seguida, toque em Conectar ao WIFI (OK).



WIFI ativado: toque na rede disponível.



Toque no campo de senha para inserir a senha e, em seguida, toque em Conectar ao WIFI (OK).

- Quando o WIFI estiver conectado com sucesso, a interface inicial exibirá o ícone do Wi-Fi 📶.

Adicionar rede WIFI manualmente

O WIFI também pode ser adicionado manualmente se o WIFI escolhido não for exibido na lista.



Toque em Adicionar rede WIFI para adicionar o WIFI manualmente.



Nesta interface, insira os parâmetros de rede WIFI.

NOTA: Depois de adicionar o WIFI manualmente com sucesso, siga o mesmo processo para procurar o nome do WIFI adicionado. Clique [aqui](#) para ver o processo de busca na rede WIFI.

Configuração avançada

Na interface de Rede Sem Fio, toque em Avançado para definir os parâmetros conforme necessário.



Descrição da função

Nome da função	Descrição
DHCP	O protocolo de configuração dinâmica de host (DHCP) aloca dinamicamente endereços IP para clientes de rede. Se o DHCP estiver ativado, o IP não poderá ser definido manualmente.
Endereço IP	Endereço IP para a rede WIFI, o padrão é 0.0.0.0. Pode ser modificado de acordo com a disponibilidade da rede.
Máscara de sub-rede	A máscara de sub-rede padrão da rede WIFI é 255.255.255.0. Pode ser modificado de acordo com a disponibilidade da rede.
Gateway	O endereço de Gateway padrão é 0.0.0.0. Pode ser modificado de acordo com a disponibilidade da rede.

6.5 Configuração do Servidor em Nuvem

Toque em Configuração do Servidor de Nuvem na Interface de Configurações de Comunicação para conexão com o servidor ADMS.




Descrição da função

Nome da função		Descrição
Ativar nome de domínio	Endereço do servidor	Uma vez habilitada esta função, será utilizado o modo de nome de domínio "http://...", como http://www.XYZ.com, enquanto "XYZ" será o nome de domínio (quando este modo está LIGADO).
Desativar nome de domínio	Endereço do servidor	Endereço IP do servidor ADMS.
	Porta do servidor	Porta usada pelo servidor ADMS.
Ativar servidor proxy		Ao optar por habilitar o proxy, você precisa definir o endereço IP e o número da porta do servidor proxy.
HTTPS		No HTTPS, a criptografia de transmissão e a autenticação de identidade garantem a segurança do processo de transmissão de dados.


6.6 Configuração de Wiegand

Para definir os parâmetros de entrada e saída Wiegand.

Toque em Configuração Wiegand na Interface de Configurações de Comunicação para definir os parâmetros de entrada e saída Wiegand.



6.6.1 Entrada Wiegand



Descrição das funções

Nome da função	Descrição
Formato Wiegand	Os valores variam de 26 bits, 34 bits, 36 bits, 37 bits e 50 bits.
Bits de saída Wiegand	Após selecionar o formato Wiegand necessário, selecione os dígitos de bit de saída correspondentes do formato Wiegand.
Largura do pulso (us)	O valor da largura de pulso enviado pelo Wiegand é de 100 microssegundos por padrão, que pode ser ajustado dentro do intervalo de 20 a 400 microssegundos.
Intervalo de pulso (us)	O valor padrão é 1.000 microssegundos, que pode ser ajustado dentro do intervalo de 200 a 20.000 microssegundos.
Tipo de ID	Selecione entre ID do usuário e número do cartão.

Descrição dos formatos mais comuns de Wiegand:

Formato Wiegand	Descrição
Wiegand26	<p>ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO</p> <p>Consiste em 26 bits de código binário. O 1º bit é o bit de paridade par do 2º ao 13º bits, enquanto o 26º bit é o bit de paridade ímpar do 14º ao 25º bits. O 2º ao 25º bits são os números do cartão.</p>
Wiegand26a	<p>ESSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCO</p> <p>Consiste em 26 bits de código binário. O 1º bit é o bit de paridade par do 2º ao 13º bits, enquanto o 26º bit é o bit de paridade ímpar do 14º ao 25º bits. Os 2º a 9º bits são o site code, enquanto os 10º a 25º bits são os números do cartão.</p>
Wiegand34	<p>ECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO</p> <p>Consiste em 34 bits de código binário. O 1º bit é o bit de paridade par do 2º ao 17º bits, enquanto o 34º bit é o bit de paridade ímpar do 18º ao 33º bits. O 2º ao 25º bits são os números do cartão.</p>
Wiegand34a	<p>ESSSSSSSCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO</p> <p>Consiste em 34 bits de código binário. O 1º bit é o bit de paridade par do 2º ao 17º bits, enquanto o 34º bit é o bit de paridade ímpar do 18º ao 33º bits. Os 2º a 9º bits são o site code, enquanto os 10º a 25º bits são os números do cartão.</p>
Wiegand36	<p>OFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCMME</p> <p>Consiste em 36 bits de código binário. O 1º bit é o bit de paridade ímpar do 2º ao 18º bits, enquanto o 36º bit é o bit de paridade par do 19º ao 35º bits. O 2º ao 17º bits são os códigos do dispositivo. Os bits 18 a 33 são os números do cartão e os bits 34 a 35 são os códigos do fabricante.</p>

Descrição da função

Nome da Função	Descrições
SRB★	Quando o SRB está habilitado, a fechadura é acionada pelo SRB para evitar que a fechadura seja aberta com a remoção do dispositivo da parede
Formato Wiegand	Os valores variam de 26 bits, 34 bits, 36 bits, 37 bits e 50 bits.
Bits de saída Wiegand	Após selecionar o formato Wiegand necessário, selecione os dígitos de bit de saída correspondentes do formato Wiegand.
Código com Falha	Se a verificação falhar, o sistema enviará o ID com falha para o dispositivo ao invés do número do cartão ou ID.
Site code	É semelhante ao ID do dispositivo. A diferença é que um site code pode ser definido manualmente e pode ser repetido em um dispositivo diferente. O valor válido varia de 0 a 256 por padrão.
Largura do pulso (us)	O valor da largura de pulso enviado pelo Wiegand é de 100 microssegundos por padrão, que pode ser ajustado dentro do intervalo de 20 a 400 microssegundos
Intervalo de pulso (us)	O valor padrão é 1.000 microssegundos, que pode ser ajustado dentro do intervalo de 200 a 20.000 microssegundos.
Tipo de ID	Selecione entre ID do usuário e número do cartão.

6.7 Diagnóstico de Rede

Para definir os parâmetros de diagnóstico da rede.


Toque em Diagnóstico de Rede na interface de Configurações de Comunicação para definir o diagnóstico de endereço IP e Iniciar o teste.



7 Configurações de Sistema

Defina os parâmetros do sistema para otimizar o desempenho do dispositivo.

Toque em Sistema na interface do Menu Principal para definir os parâmetros de sistema de forma a otimizar o desempenho do dispositivo.



7.1 Data e Hora

Toque em Data e Hora na interface do Sistema para definir a Data e a Hora.



- Toque em Configuração de Hora Manual para definir manualmente a data e hora e toque em Confirmar para salvar.
- Toque em 24 horas para ativar ou desativar este formato. Se ativado, selecione o Formato de Data para definir o formato de data.
- Toque em Horário de Verão para ativar ou desativar a função. Se ativado, toque em Modo de Verão para selecionar um modo de verão e, em seguida, toque em Configuração de Verão para definir o horário de troca automático.

Daylight Saving Setup	
Start Month	1
Start Week	1
Start Day	Sunday
Start Time	00:00
End Month	1
End Week	1
End Day	Sunday
End Time	00:00

Modo semana

Daylight Saving Setup	
Start Date	00-00
Start Time	00:00
End Date	00-00
End Time	00:00

Modo data

- Ao restaurar as configurações de fábrica, a hora (24 horas) e o formato de data (AAAA-MM-DD) podem ser restaurados, mas a data e a hora do dispositivo não podem ser restauradas.

NOTA: Por exemplo, se o usuário configurar o horário do aparelho (18h35 do dia 15 de março de 2019) para as 18h30 do dia 1º de janeiro de 2020. Após restaurar as configurações de fábrica, o horário do equipamento permanecerá 18h30 em 1 de janeiro de 2020.

7.2 Configuração de Registros de Acesso

Clique nas configurações de registros de acesso na interface do sistema

Access Logs Setting	
Camera Mode	No photo
Display User Photo	<input checked="" type="checkbox"/>
Access Logs Warning	99
Circulation Delete Access Records	Disabled
Cyclic Delete ATT Photo	99
Cyclic Delete Blocklist Photo	99
Confirm Screen Delay(s)	3
Face comparison interval(s)	1

Descrição da função

Nome da função	Descrição
Modo de câmera	<p>Para capturar e salvar a imagem durante a autenticação.</p> <p>Existem 5 modos:</p> <p>Sem Foto: Nenhuma foto é tirada durante a autenticação do usuário.</p> <p>Tirar foto, não salvar: a foto é tirada, mas não salva durante a autenticação.</p> <p>Tirar foto e salvar: a foto é tirada e salva durante a autenticação.</p> <p>Salvar na verificação bem-sucedida: a foto é tirada e salva para cada autenticação bem-sucedida.</p> <p>Salvar na verificação com falha: a foto será tirada e salva apenas para a autenticação com falha.</p>
Exibir foto do usuário	Se a foto do usuário deve ser exibida quando o usuário for autenticado com sucesso.
Aviso de logs de acesso	<p>Quando o espaço de registro do acesso atingir o valor limite máximo, o dispositivo exibirá automaticamente o aviso de espaço de memória.</p> <p>Os usuários podem desabilitar a função ou definir um valor válido entre 1 e 9999.</p>
Exclusão cíclica dos registros de acesso	<p>Quando os registros de acesso atingirem a capacidade total, o dispositivo excluirá automaticamente um conjunto de registros de acesso antigos.</p> <p>Os usuários podem desabilitar a função ou definir um valor válido entre 1 e 999.</p>
Excluir Fotos de ponto	<p>Quando as fotos de ponto atingirem a capacidade total, o dispositivo excluirá automaticamente um conjunto de fotos de ponto antigas.</p> <p>Os usuários podem desabilitar a função ou definir um valor válido entre 1 e 99.</p>
Excluir fotos da lista negra	<p>Quando as fotos da lista negra atingirem a capacidade total, o dispositivo excluirá automaticamente um conjunto de fotos da lista negra antigas.</p> <p>Os usuários podem desabilitar a função ou definir um valor válido entre 1 e 99.</p>
Atraso de tela (s)	A duração da mensagem de autenticação bem-sucedida é exibida. Valor válido: 1-9 segundos.
Intervalo de comparação de faces (s)	Para definir o intervalo de tempo de entre uma autenticação facial válida e outra. Valor válido: 0-9 segundos.

7.3 Parâmetros de Face

Toque em Face na interface do Sistema para acessar as configurações de parâmetros de face.

Face	
1:N Match Threshold	74
1:1 Match Threshold	63
Face Enrollment Threshold	70
Face Pitch Angle	35
Face Rotation Angle	25
Image Quality	40
Minimum Face Size	80
LED Light Triggered Threshold	80
Motion Detection Sensitivity	4
Live Detection	<input type="checkbox"/>

Face	
Face Pitch Angle	35
Face Rotation Angle	25
Image Quality	40
Minimum Face Size	80
LED Light Triggered Threshold	80
Motion Detection Sensitivity	4
Live Detection	<input type="checkbox"/>
Live Detection Threshold	70
Anti-counterfeiting with NIR	<input checked="" type="checkbox"/>
Face Algorithm	

FRR	FAR	Limiar de comparação de faces	
		1:N	1:1
Alto	Baixo	85	80
Médio	Médio	82	75
Baixo	Alto	80	70


Descrição da função

Nome da função	Descrição
Limiar 1:N	<p>No modo de autenticação 1:N, a autenticação só será bem-sucedida quando a semelhança entre a imagem facial adquirida e todos os modelos faciais cadastrados for maior que o valor definido.</p> <p>O valor válido varia de 65 a 120. Quanto maiores os limites, menor a taxa de erro, maior a taxa de rejeição e vice-versa. Recomenda-se definir o valor padrão de 75.</p>
Limiar 1:1	<p>No modo de autenticação 1:1, a autenticação só será bem-sucedida quando a semelhança entre a imagem facial adquirida e os modelos faciais do usuário cadastrados no dispositivo for maior que o valor definido.</p> <p>O valor válido varia de 55 a 120. Quanto maiores os limites, menor a taxa de erro, maior a taxa de rejeição e vice-versa. Recomenda-se definir o valor padrão de 63.</p>
Limiar de cadastramento de face	<p>Durante o cadastro de face, a comparação 1:N é usada para determinar se o usuário já se cadastrou antes.</p> <p>Quando a semelhança entre a imagem facial adquirida e todos os modelos faciais cadastrados forem maior que esse limite, indica que a face já foi cadastrada.</p>
Ângulo de inclinação da face	<p>A tolerância do ângulo de inclinação de uma face para cadastro e autenticação facial.</p> <p>Se o ângulo de inclinação de uma face exceder esse valor, ele será filtrado pelo algoritmo, ou seja, ignorado pelo terminal, portanto, nenhuma mensagem de cadastro e autenticação será mostrada.</p>
Ângulo de rotação da face	<p>A tolerância do ângulo de rotação de uma face para cadastro e autenticação facial.</p> <p>Se o ângulo de rotação de uma face exceder este valor, ele será filtrado pelo algoritmo, ou seja, ignorado pelo terminal, portanto, nenhuma mensagem de cadastro e autenticação será mostrada.</p>
Qualidade da imagem	<p>Qualidade de imagem para cadastro e autenticação facial. Quanto maior o valor, mais clara a imagem precisa ser.</p>
Tamanho mínimo da face	<p>Necessário para cadastro facial e autenticação.</p> <p>Se o tamanho mínimo da foto capturada for menor que esse valor, ela será filtrada e não reconhecida como uma face.</p> <p>Este valor pode ser entendido como a distância de comparação de face. Quanto mais distante a pessoa estiver, menor será a face e menor será o pixel obtido pelo algoritmo. Portanto, ajustar este parâmetro pode ajustar a distância de comparação para mais distante ou mais perto. Quando o valor é 0, a distância de comparação de face não é limitada.</p>

Sensibilidade para acionamento da luz de LED	Este valor controla a ativação e desativação da luz LED. Quanto maior o valor, mais frequentemente a luz do LED será ligada.
Sensibilidade de detecção de movimento	É definir o valor para a mudança no campo de visão de uma câmera, que é conhecido como detecção de movimento. Isto irá despertar o equipamento do modo de espera para a tela de autenticação. Quanto maior o valor, mais sensível será, ou seja, se um valor maior for definido mais frequentemente será acionada a tela de autenticação
Detecção de face viva	Detecta a tentativa de falsificação usando imagens de luz visível para determinar se a amostra de fonte biométrica fornecida é realmente uma pessoa (um ser humano vivo) ou uma representação falsa.
Limiar de detecção de face viva	Parâmetro para ajustar se a imagem visível capturada é realmente uma pessoa (um ser humano vivo). Quanto maior o valor, melhor o desempenho antifalsificação usando luz visível.
Antifalsificação por infravermelho	Usado para ativar a montagem de imagens infravermelho na autenticação e evitar ataques de fotos e vídeos falsos.
Algoritmo de Face	Informações relacionadas ao algoritmo facial e pausar a atualização do modelo facial.
Notas	O ajuste inadequado dos parâmetros de exposição e qualidade pode afetar gravemente o desempenho do dispositivo. Por favor, ajuste o parâmetro de exposição apenas sob a orientação da equipe técnica da ZKTeco.

7.4 Parâmetros da palma

Toque em Palma na interface do Sistema para definir as configurações da palma.



Palm Parameter	
Palm 1:1 Matching Threshold	576
Palm 1:N Matching Threshold	576


Descrição da função

Nome da função	Descrição
Limiar de palma 1:1	Somente quando a similaridade entre a palma capturada e a palma cadastrada do usuário for maior que este valor, a autenticação será bem-sucedida.
Limiar de Palma 1:N	No método de autenticação 1:N, somente quando a similaridade entre a palma capturada e todas as palmas cadastradas for maior que este valor, a autenticação será bem-sucedida.

7.5 Restauração dos padrões de fábrica

A função de Restauração de Fábrica restaura as configurações do dispositivo, como configurações de comunicação e configurações do sistema para as configurações padrão de fábrica (esta função não limpa os dados de cadastro do usuário e nem logs de acesso).

Toque em Resetar na interface do Sistema e depois toque em OK para restaurar as configurações padrão de fábrica.



7.6 Gerenciamento de pen drive

Toque em Ger. pen drive na interface do sistema.

O firmware do dispositivo pode ser atualizado com o arquivo de atualização em uma unidade USB. Antes de realizar esta operação, certifique-se de que a unidade USB contém o arquivo de atualização correto e está inserida corretamente no dispositivo.


Se nenhum disco USB estiver inserido, o sistema fornecerá a seguinte mensagem após você tocar em Ger. Pen drive na interface do sistema.



Nota: Se for necessária a atualização do firmware, entre em contato com nosso suporte técnico. Não é recomendada a atualização se o funcionamento do equipamento está normal

7.7 Configuração do tipo de dispositivo

Toque em Configuração do Tipo de Dispositivo na interface do Sistema.



Nome da função	Descrição
Terminal de Ponto e presença	Defina o dispositivo como terminal ponto e presença.
Terminal de controle de acesso	Defina o dispositivo como terminal de controle de acesso.


8 Configurações de Personalização

Toque em Personalização na interface do Menu principal para personalizar as configurações da interface, voz, campanha, opções de ponto e as teclas de atalho.



8.1 Configurações de Exibição

Toque em Interface do Usuário na interface Personalização para personalizar o estilo de exibição da interface principal.



Descrição da Função

Nome da função	Descrição
Papel de parede	O papel de parede da tela principal pode ser selecionado de acordo com a preferência do usuário.
Idioma	Selecione o idioma do dispositivo.
Tempo limite da tela do menu (s)	Quando não há utilização e o tempo excede o valor definido, o dispositivo retornará automaticamente à tela inicial. A função pode ser desativada ou definir o valor necessário entre 60 e 99999 segundos.

Tempo ocioso espera (s)	Quando não houver operação e o tempo exceder o valor definido, uma apresentação de slides será reproduzida. A função pode ser desativada ou você pode definir o valor entre 3 e 999 segundos.
Intervalo de apresentações (s)	É o intervalo de tempo para alternar entre diferentes fotos de apresentação de slides. A função pode ser desativada ou você pode definir o intervalo entre 3 e 999 segundos.
Tempo de inatividade (m)	Se o modo de inatividade estiver ativado e não houver utilização do dispositivo, ele entrará no modo de espera. Toque em qualquer lugar da tela para retomar o modo de trabalho normal. Esta função pode ser desativada ou definir um valor dentro de 1-999 minutos.
Estilo da tela principal	O estilo da tela principal pode ser selecionado de acordo com a preferência do usuário.

8.2 Configurações de voz

Toque em Opções de Voz na interface Personalização para definir as configurações de voz.



Descrição da função

Nome da Função	Descrição
Voz	Altere para ativar ou desativar os comandos de voz durante as operações de funções.
Confi. de toque	Altere para ativar ou desativar os sons do teclado.
Volume	Ajuste o volume do dispositivo que pode ser definido entre 0-100.


8.3 Horários

Toque em Horários na interface Personalização para definir as configurações de Horários.



Novo Horário

Toque em Novo Horário na interface Horário para adicionar uma nova programação de horário.



Descrição da função

Nome da Função	Descrição
Status da campanha	Alterne para ativar ou desativar o status da campanha.
Horário campanha	Uma vez definido o tempo necessário, o dispositivo acionará automaticamente para tocar a campanha durante esse tempo.
Repetir	Defina o número necessário de contagens para repetir a campanha programada.
Toque	Selecione um som de campanha.
Intervalo campanha (s)	Defina o tempo de reprodução da campanha. Os valores válidos variam de 1 a 999 segundos.

Todos os horários de campanha

Assim que a campanha estiver agendada, na interface de Horários, toque em Todos os Horários para visualizar o que foi agendado.

Edite a campanha agendada


Na interface Todos os Horários, toque na programação de campanha e toque em Editar para editar a programação de campanha selecionada. O método de edição é o mesmo que as operações de adição de uma nova programação de campanha.

Deletar um horário

Na interface Todos os Horários de campanha, toque na programação de campanha e toque em Excluir, em seguida, toque em Sim para excluir a campanha selecionada.

8.4 Configurações de status de ponto

Toque em Configurações de status de ponto na interface Personalização para definir as configurações de ponto.



Descrição da função

Nome da função	Descrição
<p>Modo de Estado de Ponto</p>	<p>Desligado: Desativa a função de status de ponto. Portanto, a chave modo de ponto definida no menu Mapeamentos de Teclas de Atalho se tornará inválida.</p> <p>Modo Manual: Alterne a tecla modo de ponto manualmente e a tecla de ponto desaparecerá após o Tp limite status ponto(s).</p> <p>Modo Automático: A tecla de status de ponto mudará automaticamente para um status de ponto específico de acordo com a programação de tempo predefinida que pode ser definida nos mapeamentos de teclas de atalho.</p> <p>Modo Manual e Automático: A interface principal exibirá a tecla de status de ponto para troca automática. No entanto, os usuários ainda poderão selecionar a alternativa que é o status manual. Após o tempo limite, a tecla de status ponto manual mudará de forma automática.</p> <p>Modo Fixo Manual: Depois que a tecla de status de ponto for definida manualmente para um determinado status de ponto, a função permanecerá inalterada até ser alterada manualmente.</p> <p>Modo Fixo: Somente a tecla de status de ponto fixada manualmente será mostrada. Os usuários não podem alterar o status pressionando qualquer outra tecla.</p>

8.5 Mapeamentos de Teclas de Atalho

Os usuários podem definir teclas de atalho para status de ponto que serão exibidas na interface principal. Assim, na interface principal, quando as teclas de atalho são pressionadas, o status de ponto ou a interface de funções serão exibidas.

Toque em Mapa de atalhos na interface Personalização para definir as teclas de atalho necessárias.

Shortcut Key Mappings	
F1	Check-In
F2	Check-Out
F3	Break-Out
F4	Break-In
F5	Overtime-In
F6	Overtime-Out

- Na interface de Mapa de atalhos, toque na tecla de atalho escolhida para definir as configurações.
- Na interface da Mapa de atalho (que é "F1"), toque em função para definir a função da tecla de atalho como tecla de ponto ou tecla de função.
- Se a tecla de atalho estiver definida como uma tecla de função (como Novo usuário, Todos os usuários, etc.), a configuração é concluída conforme mostrado na imagem abaixo.
-

F1	
Punch State Value	0
Function	Punch State Options
Name	
Set Switch Time	


F1	
Function	New User

- Se a tecla de atalho for definida como uma tecla ponto (como Entrada, Saída, etc.), é necessário definir o valor do estado de ponto (valor válido 0~250), nome.


Defina o tempo de comutação

- O tempo de comutação é ajustado de acordo com as opções de ponto.
- Quando o modo do ponto está definido para o modo automático, o tempo de comutação deve ser definido.
- Na interface da Tecla de Atalho, toque em Definir Hora da Troca para definir a troca automática.

- Na interface Ciclo de Comutação, selecione o ciclo de comutação (segunda-feira, terça-feira etc.) conforme mostrado na imagem abaixo.



- Uma vez selecionado o ciclo de comutação, defina o horário de comutação para cada dia e toque em **OK** para confirmar, conforme mostrado na imagem abaixo.



Nota: Quando a função estiver definida como Indefinida, o dispositivo não habilitará a tecla de estado de ponto.


9 Gerenciamento de Dados

No Menu Principal, toque em Gerenciamento de Dados para excluir os dados do dispositivo.



9.1 Excluir dados


Toque em Excluir Dados na interface de Gerenciamento de Dados para excluir os dados desejados.




Descrição da função

Nome da função	Descrição
Apagar reg. de acesso	Para apagar dados de frequência/registros de acesso.
Apagar foto ponto	Para apagar fotos de ponto registradas.
Apagar foto lista bloqueio	Para apagar as fotos tiradas durante verificações com falha.
Apagar todos os dados	Para apagar informações e registros de presença/registros de acesso de todos os usuários registrados.
Apagar privilégios de administrador	Para remover todos os privilégios de administrador. (não apagar usuários)
Apagar dados de acesso	Para apagar todos os dados de acesso.
Apagar foto do usuário	Para apagar todas as fotos do usuário no dispositivo.
Apagar papel de parede	Para apagar todos os papéis de parede no dispositivo.
Apagar proteção de tela	Para apagar os protetores de tela no dispositivo.

O usuário poderá selecionar Apagar Tudo ou Apagar por Faixa de Horário quando quiser apagar os registros de acesso, fotos de ponto ou fotos listas de bloqueio. Selecionando Apagar por intervalo de tempo, você precisa definir um intervalo de tempo específico para apagar todos os dados dentro de um período específico.




Selecione Apagar por intervalo de tempo.



Defina o intervalo de tempo e clique em OK.

10 Controle de acesso

No Menu Principal, toque em Controle de Acesso você poderá definir o tempo de abertura de portas, controle de fechaduras e configurar outros parâmetros relacionados ao controle de acesso.




Para ter uma autenticação válida, o usuário cadastrado deve atender às seguintes condições:

- O tempo atual de desbloqueio da porta deve estar dentro de qualquer fuso horário válido do período de tempo do usuário.
- O grupo do usuário já deve estar definido na combinação de desbloqueio da porta (e se houver outros grupos, sendo configurados no mesmo regra de acesso, também é necessária a verificação dos membros desse grupo para destravar a porta).
- Na configuração padrão, os novos usuários são alocados no primeiro grupo com o fuso horário do grupo padrão, onde a regra **de acesso é "1" e é definida** no estado de desbloqueio por padrão.

10.1 Opções de controle de acesso

Toque em Opções de Controle de Acesso na interface de Controle de Acesso para definir os parâmetros disponíveis.



Descrição da função

Nome da função	Descrição
Modo de controle de portão/catraca	Altere entre ON ou OFF para entrar no modo de controle do portão ou não. Quando definido como LIGADO, nesta interface removerá as opções de relé de trava de porta, sensor de porta e tipo de sensor de porta.
Tempo de trava (s)	Tempo de acionamento do relé após uma autenticação válida. Valor válido: 1~10 segundos; 0 segundo representa função desativada.
Atraso do sensor da porta (s)	Se a porta não estiver travada e for deixada aberta por um determinado período (Atraso do sensor da porta), um alarme será acionado. O valor válido do Atraso do Sensor da Porta varia de 1 a 255 segundos.
Tipo de sensor de porta	Existem três opções de Sensores: Nenhum, Normal Aberto e Normal Fechado. Nenhum: significa que o sensor da porta não está em uso. Normal Aberta: Com a porta fechada, o equipamento espera um sinal aberto. Normal Fechado: Com a porta fechada, o equipamento espera um sinal fechado.

Modo de verificação	No modo de verificação você pode selecionar as diversas opções para autenticação de face, palma, cartão e senha. Sendo combinada ou não
Tp acionamento da porta	Para definir o período de tempo para a porta, para que a porta esteja disponível apenas durante esse período.
Período de tempo normalmente aberto	Período de tempo programado para o modo "Normal Aberto", para que a porta fique sempre aberta durante este período.
Equipamento mestre	Ao configurar o equipamento mestre, o status pode ser definido para sair ou entrar. Saída: O registro verificado no software é o registro de saída. Entrada: O registro verificado no software é o registro de entrada.
Dispositivo escravo	Ao configurar o escravo, o status do escravo pode ser definido para sair ou entrar. Saída: O registro verificado no software é o registro de saída. Entrada: O registro verificado no software é o registro de entrada.
Configuração de entrada auxiliar	Define o período de tempo de destravamento da porta e o tipo de saída auxiliar do dispositivo terminal auxiliar. Os tipos de saída auxiliar incluem "Nenhum", "Acionamento da porta", "Acionamento de alarme" e "Acionamento de porta e alarme" .
Verificar por RS485	Quando existe a necessidade de adicionar um leitor auxiliar RS485, você pode configurar para o modo de verificação de impressão digital, cartão ou senha.
Alarme	Emite um alarme sonoro quando a porta estiver fechada ou a verificação for bem-sucedida, o sistema cancelará o alarme do local.
Reset das configuração de acesso	O reset dos parâmetros de controle de acesso incluem tempo de trava da porta, tempo de atraso do sensor, tipo de sensor, modo de verificação, período de tempo disponível da porta, período de tempo normal de abertura, dispositivo mestre e alarme.

10.2 Configuração de regra de tempo

Toque em Configuração de Regra de Tempo na interface de controle de acesso para definir as configurações de tempo.

- O equipamento permite definir até 50 períodos de tempo.
- Cada período de tempo representa 10 faixas horárias, ou seja, 1 semana e 3 feriados, e cada faixa horária possui um período padrão de 24 horas por dia. O usuário só pode verificar dentro do período de tempo válido.
- Pode-se definir um máximo de 3 períodos de tempo para cada faixa horária. A relação entre esses períodos de tempo é "OU". Assim, quando o tempo de verificação cair em qualquer um desses períodos de tempo, a verificação é válida.


- O formato de faixa horária de cada período de tempo: HH MM-HH MM, de acordo com o relógio de 24 horas.

Toque na caixa cinza para pesquisar a faixa horária e especifique o número da faixa horária(Limite: até 50 faixas).



Time Rule[2/50]	
Sunday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Monday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Tuesday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Wednesday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Thursday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Friday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
Saturday	[00:00 23:59] [00:00 23:...
holiday type 1	[00:00 23:59] [00:00 23:...
holiday type 2	[00:00 23:59] [00:00 23:...
holiday type 3	[00:00 23:59] [00:00 23:...

Na interface do número da faixa horária selecionada, toque no dia desejado (segunda-feira, terça-feira, etc.) para definir a hora.



Especifique a hora de início e de término e toque em OK.

NOTA:

- 1) Quando o horário de término é anterior ao horário de início (como 23:57~23:56), indica que o acesso está proibido o dia todo.
- 2) Quando a hora de término for posterior à hora de início (como 00:00~23:59), isso indica que o intervalo é válido.
- 3) O período de tempo efetivo para manter a porta desbloqueada ou aberta o dia todo é (00:00~23:59) ou também quando a hora de término é posterior à hora de início (como 08:00~23:59).
- 4) A faixa horária padrão 1 indica que a porta está aberta o dia todo.

10.3 Feriados

Sempre que houver feriado, poderá necessitar de um horário de acesso especial; mas alterar o horário de acesso de todos um por um é extremamente complicado, então você pode definir um horário de acesso de feriado que seja aplicável a todos os funcionários, e o usuário poderá abrir a porta durante os feriados.

Toque em Feriados na interface de Controle de Acesso para definir o acesso em Feriados.



- Adicionar um novo feriado

Toque em Adicionar Feriado na interface de Feriados e defina os parâmetros.



- Editar um feriado

Na interface Feriados, selecione um item de feriado a ser modificado. Toque em Editar para modificar os parâmetros de feriados.


- Excluir um feriado

Na interface de Feriados, selecione um item de feriado a ser excluído e toque em Apagar. Pressione OK para confirmar a exclusão. Após a exclusão, este feriado não é mais exibido na interface Todos os feriados.

10.4 Acesso combinado

Os grupos de acesso são organizados em diferentes combinações de desbloqueio de portas para obter várias verificações e aumentar a segurança. Em uma combinação de destravamento de porta, a faixa do número combinado N é: $0 \leq N \leq 5$, o número de membros N pode pertencer a um grupo de acesso ou pode pertencer a cinco grupos de acesso diferentes.

Toque em Acesso combinado na interface de Controle de Acesso para definir a configuração.



Combined Verification	
1	01 02 00 00 00
2	00 00 00 00 00
3	00 00 00 00 00
4	00 00 00 00 00
5	00 00 00 00 00
6	00 00 00 00 00
7	00 00 00 00 00
8	00 00 00 00 00
9	00 00 00 00 00
10	00 00 00 00 00

Na interface de acesso combinado, toque na combinação de desbloqueio da porta a ser definida e toque no botão para cima e para baixo para inserir o número da combinação e pressione OK.

Por exemplo:

- **A combinação de destravamento da porta 1 é definida como (01 03 05 06 08)**, indicando que a combinação de desbloqueio 1 é composta por 5 pessoas, e os 5 indivíduos são de 5 grupos. Grupo de Controle de Acesso 1, grupo AC 1, Grupo AC 3, grupo AC 5, grupo AC 6 e grupo AC 8, respectivamente.
- **A combinação de destravamento da porta 2 é configurada como (02 02 04 04 07)**, indicando que a combinação de destravamento 2 é composta por 5 pessoas; os dois primeiros são do grupo AC 2, os dois seguintes são do grupo AC 4 e a última pessoa é do grupo AC 7.
- **A combinação de destravamento da porta 3 é configurada como (09 09 09 09 09)**, indicando que há 5 pessoas nesta combinação; todos são do grupo AC 9.
- **A combinação de destravamento da porta 4 é definida como (03 05 08 00 00)**, indicando que a combinação de destravamento 4 é composta por apenas três pessoas. A primeira pessoa é do grupo AC 3, a segunda pessoa é do grupo AC 5 e a terceira pessoa é do grupo AC 8.


Excluir uma combinação de destravamento de porta

Defina todas as combinações de desbloqueio de porta para 0 se desejar excluir combinações de desbloqueio de porta.


10.5 Configuração anti-passback

É possível que os usuários sejam seguidos por algumas pessoas para entrar na porta sem verificação, resultando em uma violação de segurança. Assim, para evitar tal situação, foi desenvolvida a opção Anti-Passback. Uma vez habilitado, o registro de check-in deve coincidir com o registro de check-out para abrir a porta.

Esta função requer que dois dispositivos funcionem juntos: um é instalado dentro da porta (dispositivo mestre) e o outro é instalado fora da porta (dispositivo escravo). Os dois dispositivos se comunicam através do sinal Wiegand. O formato Wiegand e o tipo de saída (ID do usuário / número do cartão) adotados pelo dispositivo mestre e pelo dispositivo escravo devem ser iguais.



Toque em Configuração de Anti-Passback na interface de Controle de Acesso.




Descrição da Função

Nome da Função	Descrição
Direção anti-passback	<p>Sem Anti-passback: A função anti-passback está desativada, o que significa que a verificação bem-sucedida através do dispositivo mestre ou do dispositivo escravo pode desbloquear a porta. O status de entrada ou saída não é salvo nesta opção para o próximo desbloqueio.</p> <p>Anti-passback de saída: depois que um usuário faz check-out, somente se o último registro for um registro de check-in, o usuário poderá fazer check-out novamente; caso contrário, o alarme será acionado. No entanto, o usuário pode fazer o check-in normalmente.</p> <p>Anti-passback de entrada: Após o check-in de um usuário, somente se o último registro for um registro de check-out, o usuário poderá fazer o check-in novamente; caso contrário, o alarme será acionado. No entanto, o usuário pode fazer check-out normalmente.</p> <p>Anti-passback de entrada/saída: Após um usuário fazer check-in/check-out, somente se o último registro for um registro de check-out, o usuário poderá fazer check-in novamente; ou se for um registro de check-in, o usuário pode fazer check-out novamente; caso contrário, o alarme será acionado.</p>

10.6 Opções de Coação

Uma vez que um usuário ativar a função de verificação por coação com método(s) de autenticação específico(s), e quando ele estiver sob coação e se autenticar usando verificação de coação, o dispositivo irá destravar a porta normalmente, mas ao mesmo tempo, um sinal será enviado para acionar o alarme.

Na interface de controle de acesso, toque em Opções de Coação para definir as configurações de coação.



Descrição da função

Nome da função	Descrição
Senha de alarme	Quando um usuário usa o método de verificação de senha, um sinal de alarme será gerado somente quando a verificação de senha for bem-sucedida, caso contrário não haverá sinal de alarme.
Atraso do Alarme (s)	O sinal de alarme não será transmitido até que o tempo de atraso do alarme tenha decorrido. O valor varia de 1 a 999 segundos.
Senha de coação	O sinal de alarme não será transmitido até que o tempo de atraso do alarme tenha decorrido. O valor varia de 1 a 999 segundos.

11 Gerenciamento de pen drive

Você pode importar/exportar as informações do usuário e outros dados de proteção de tela o papel de parede através de um pen drive.


Antes de fazer upload/download de dados de/para o disco USB, insira primeiro o disco USB no slot USB.

Toque Ger. Pen drive na interface do Menu Principal.



11.1 Baixar no pen drive


Na interface do Ger. Pen drive, toque em baixar.



Nome da função	Descrição
Baixar registro de acesso	Para baixar o registro de acesso no período de tempo especificado no disco USB.
Baixar usuários	Para baixar todas as informações do usuário do dispositivo para o disco USB.
Baixar fotos usr.	Para baixar todas as fotos do usuário do dispositivo em um disco USB.
Baixar fotos ponto	Para baixar todas as fotos de ponto do dispositivo para o disco USB.
Baixar fotos lista negra	Para baixar todas as fotos da lista de bloqueio (fotos tiradas após falhas nas verificações) do dispositivo para o disco USB.

11.2 Enviar para o dispositivo

Na interface do Ger. Pen drive, toque em Enviar.




Nome da função	Descrição
Proteção de tela	Para carregar todas as proteções de tela do pen drive para o dispositivo. Você pode escolher Carregar foto selecionada ou Carregar todas as fotos. As imagens serão exibidas na interface principal do dispositivo após o envio.
Papel de parede	Para carregar todos os papéis de parede do pen drive para o dispositivo. Você pode escolher Carregar foto selecionada ou Carregar todas as fotos. As imagens serão exibidas na tela após o envio.
Enviar dados usr.	Para carregar todas as informações do usuário do disco USB para o dispositivo.
Enviar foto	Para carregar todas as fotos do usuário do pen drive para o dispositivo.

12 Procurar registros

Assim que a autenticação de um usuário for validada, os logs de eventos serão salvos no dispositivo. Esta função permite que os usuários verifiquem seus registros de acesso.

Clique em Procurar registros na interface do Menu Principal para pesquisar o registro de Acesso/Presença necessário.




O processo de pesquisa de fotos de presença e lista de bloqueio é semelhante ao da pesquisa de logs de eventos. Veja a seguir um exemplo de pesquisa de logs de eventos.

Na interface de Reg. acesso, toque em Logs de eventos para pesquisar o registro necessário.

1. Insira o ID do usuário a ser pesquisado e clique em OK. Se desejar pesquisar logs de todos os usuários, clique em OK sem inserir nenhum ID de usuário.



2. Selecione o intervalo de tempo em que os logs precisam ser pesquisados.



3. Depois que a pesquisa de log for bem-sucedida. Toque no registro destacado em verde para visualizar seus detalhes.

Date	User ID	Access records
05-10	0	Number of Records:01 09:09
05-09	1	Number of Records:02 12:25
05-08	0	Number of Records:03 08:53
05-08	1	09:17 09:15
05-08	0	09:03
05-07	0	Number of Records:01 16:06
05-06	0	Number of Records:04 18:20 15:55
05-06	1	17:28 17:28
05-05	0	Number of Records:01 10:12
04-30	0	Number of Records:01 13:56
04-29	1	Number of Records:05 10:06 10:06 10:06 10:06
04-29	0	08:56
04-28	0	Number of Records:01 08:57
04-27	0	Number of Records:06 18:00 17:58 17:57 17:56 17:44 17:40


4. A figura abaixo mostra os detalhes do log selecionado.

User ID	Name	Access record Mode	State
1	A	05-09 12:25 15	0

Verification Mode : Face Status : In

13 Auto teste

No Menu Principal, toque em Auto teste para testar automaticamente se todos os módulos do dispositivo funcionam corretamente, incluindo LCD, áudio, câmera e relógio em tempo real (RTC).




Descrição da função

Nome da função	Descrição
Testar tudo	Para testar automaticamente se o LCD, áudio, câmera e relógio em tempo real (RTC) estão normais.
Teste LCD	Para testar automaticamente a tela LCD exibindo cores, diferentes para verificar se a tela exibe as cores normalmente.
Teste áudio	Para testar automaticamente se os arquivos de áudio armazenados no dispositivo estão completos e se a qualidade da voz é boa.
Teste de microfone	Para testar se o microfone está funcionando normalmente.
Teste face	Para testar se a câmera funciona corretamente. É possível verificar se a câmera de luz visível ou IR estão funcionando
Teste relógio	Para testar o RTC. O dispositivo testa se o relógio funciona normalmente e com precisão com um cronômetro. Toque na tela para começar a contar e pressione-o novamente para parar de contar.

14 Informação do sistema

No Menu Principal, toque em Informações do Sistema para visualizar o status do armazenamento, as informações da versão do dispositivo e as informações do firmware.



Descrição da função

Nome da função	Descrição
Capacidade do dispositivo	Exibe o armazenamento do usuário do dispositivo atual, palma, senha, face, cartão, administradores, registros de acesso, fotos de presença e lista de bloqueio e fotos do usuário.
Informação do dispositivo	Exibe o nome do dispositivo, número de série, endereço MAC, algoritmo de palma e face, informações de versão, informações de plataforma e fabricante e data de fabricação.
Informações de firmware	Exibe a versão do firmware e outras informações de versão do dispositivo.

15 Conecte-se ao software ZKBioAccess IVS

15.1 Defina o endereço de comunicação

- Lado do dispositivo


1. Toque em Conf. com > TCP/IP no menu principal para definir as configurações de rede.

(Nota: O endereço IP deve ser capaz de se comunicar com o servidor ZKBioAccess IVS, preferencialmente no mesmo segmento de rede com o endereço do servidor)

2. No menu principal, clique em Conf. Com >Configurar servidor de nuvem para definir o endereço do servidor e a porta do servidor.

Endereço do servidor: Defina o endereço IP do servidor ZKBioAccess IVS.

Porta do servidor: Defina a porta do servidor como ZKBioAccess IVS (o padrão é 8088).



- Lado do software


Faça login no software ZKBioAccess IVS, clique em Sistema > Comunicação > Monitor de Comunicação para conferir se a porta de serviço ADMS é a mesma definida no equipamento, conforme mostrado na figura abaixo:



15.2 Adicionar dispositivo no software

Adicione o dispositivo por pesquisa. O processo é o seguinte:

- 1) Clique em Acesso > Dispositivo > Procurar para abrir a tela de pesquisa no software.
- 2) Clique em Pesquisar e ele mostrará [Pesquisando.....].
- 3) Após a pesquisa, a lista e o número total de equipamentos serão exibidas.



- 4) Clique em [Adicionar] na coluna de operações, uma nova janela aparecerá. Defina um Nome, selecione Tipo de ícone, Área e Adicionar ao nível e clique em [OK] para adicionar o dispositivo.

15.3 Adicionar uma pessoa fixa

1. Clique em Pessoal > Pessoa > Novo:

The screenshot shows a 'New' user creation window. The top section contains the following fields:

Personnel ID*	2	Department*	Department Name
First Name		Last Name	
Gender		Mobile Phone	
Certificate Type	ID	Certificate Number	
Birthday		Email	
Device Verification Password	*****	Card Number	

Below these fields is a 'Biological Template Quantity' field with a row of icons. To the right is a photo capture area with a silhouette and text '(Optimal Size 120*140)' and 'Browse' and 'Capture' buttons.

The bottom section has tabs for 'Access Control', 'Time Attendance', and 'Personnel Detail'. Under 'Personnel Detail', there are the following fields:

Superuser	No
Device Operation Role	Ordinary User
Disabled	<input type="checkbox"/>
Set Valid Time	<input type="checkbox"/>

At the bottom are 'Save and New', 'OK', and 'Cancel' buttons.

2. Preencha todos os campos obrigatórios e clique em [OK] para cadastrar um novo usuário.
3. Clique em Acesso > Dispositivo > Controle de dispositivo > Sincronizar todos os dados com dispositivos para sincronizar todos os dados com o dispositivo, incluindo os novos usuários.

Apêndice 1

Requisitos para cadastro no equipamento upload de fotos no software

Cadastro no equipamento:

- 1) Recomenda-se realizar o cadastro em um ambiente interno com uma fonte de luz apropriada sem subexposição ou superexposição.
- 2) Não coloque o dispositivo em direção a fontes de luz externas, como portas ou janelas ou outras fontes de luz fortes.
- 3) Recomenda-se o manter sempre um bom contraste entre o tom de pele e a cor de fundo.
- 4) Exponha face e a testa adequadamente e não cubra a face e as sobrancelhas com o cabelo.
- 5) Recomenda-se mostrar uma expressão facial simples. (Um sorriso simples é aceitável, mas não feche os olhos ou incline a cabeça para qualquer orientação).
- 6) Duas imagens são necessárias para uma pessoa com óculos, uma imagem com óculos e outra sem os óculos.
- 7) Não use acessórios como cachecol ou máscara que possam cobrir a boca ou o queixo durante o cadastro.
- 8) Posicione a face na área de captura, conforme mostrado na imagem abaixo.
- 9) Não inclua mais de um face na área de captura.
- 10) Recomenda-se uma distância de 50 cm a 80 cm para capturar a imagem. (a distância é ajustável, dependendo da altura do corpo).



Upload de fotos no software

A foto deve ser reta, colorida, meio retratada com apenas uma pessoa e ela não deve possuir cadastro no sistema. As pessoas que usam óculos, devem permanecer de óculos para obter a captura foto via webcam ou upload da foto da pessoa usando óculos.

- Distância dos olhos

200 pixels ou mais são recomendados com não menos de 115 pixels de distância.

- Expressão Facial

Rosto neutro ou sorriso simples e olhos naturalmente abertos são recomendados.

- Gesto e ângulo

O ângulo de rotação horizontal não deve exceder $\pm 10^\circ$, a elevação não deve exceder $\pm 10^\circ$ e o ângulo de depressão não deve exceder $\pm 10^\circ$.

- Acessórios

Máscaras ou óculos coloridos não são permitidos durante o cadastro. A armação dos óculos não deve cobrir os olhos e não deve refletir a luz. Para pessoas com armação de óculos grossa, recomenda-se capturar duas imagens, uma com óculos e outra sem os óculos.

- Face

Rosto completo com contorno claro, escala real, luz uniformemente distribuída e sem sombra.

- Formato de imagem

Deve estar em BMP, JPG ou JPEG.

- Requisito de dados

Deve seguir os requisitos:

- 1) Fundo branco com roupa de cor escura.
- 2) Modo de cor 24 bits.
- 3) Imagem compactada no formato JPG com tamanho não superior a 20kb.
- 4) A resolução deve estar entre 358 x 441 a 1080 x 1920.
- 5) A escala vertical da cabeça e do corpo deve estar na proporção de 2:1.
- 6) A foto deve incluir os ombros da pessoa capturada no mesmo nível horizontal.
- 7) Os olhos da pessoa capturada devem estar abertos e com a íris claramente visível.
- 8) Rosto ou sorriso simples são recomendados, sorriso excessivo mostrando os dentes não é recomendado.
- 9) A foto da pessoa capturada deve ser claramente visível, de cor natural, sem sombras fortes ou pontos de luz ou reflexos no rosto ou no fundo. O nível de contraste e luminosidade deve ser adequado.

Operação Ecologicamente Correta



O "período de operação ecologicamente correto" do produto refere-se ao tempo durante o qual este produto não liberará nenhuma substância tóxica ou perigosa quando usado de acordo com os pré-requisitos deste manual.

O período de operação ecologicamente correto especificado para este produto não inclui baterias ou outros componentes que se desgastam facilmente e devem ser substituídos periodicamente. O período operacional ecologicamente correto da bateria é de 5 anos.

Substâncias tóxicas ou perigosas e suas quantidades

Nome do componente	Substância tóxica					
	Chumbo (Pb)	Mercúrio (Hg)	Cádmio (Cd)	Crômio hexavalente (Cr6+)	Bifenilos Polibromados (PBB)	Éteres Difenil Polibromados (PBDE)
Resistores	×	0	0	0	0	0
Capacitores	×	0	0	0	0	0
Indutores	×	0	0	0	0	0
Diodo	×	0	0	0	0	0
Componentes ESD	×	0	0	0	0	0
Buzzer	×	0	0	0	0	0
Adaptador	×	0	0	0	0	0
Parafusos	0	0	0	×	0	0

0 indica que a quantidade total de conteúdo tóxico em todos os materiais homogêneos está abaixo do limite, conforme especificado no SJ/T 11363—2006.

× indica que a quantidade total de conteúdo tóxico em todos os materiais homogêneos excede o limite, conforme especificado no SJ/T 11363—2006.

NOTA: 80% dos componentes deste produto são fabricados utilizando materiais que não são tóxicos e ecologicamente corretos. Os componentes que contêm toxinas ou elementos nocivos são incluídos devido às atuais limitações econômicas ou técnicas que impedem sua substituição por materiais não tóxicos.

Garantia

Este produto é garantido pela ZKTeco por um período de 3 meses (garantia legal), acrescidos de 9 meses de garantia adicional (garantia contratual), em um total de 1 ano, contra eventuais defeitos de material ou fabricação, desde que observadas as seguintes condições:

- a) A garantia se aplica exclusivamente a produtos fornecidos pela ZKTeco do Brasil ou por Revenda Autorizada ZKTeco no Brasil.
- b) O período de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal do produto.
- c) Durante a garantia legal estão cobertos os custos de peças e serviços de reparo, que deverão ser realizados obrigatoriamente em Assistência Técnica ZKTeco ou na própria fábrica, conforme orientação da ZKTeco. Para o período de garantia contratual estão cobertos apenas os custos de peças que eventualmente necessitem substituição para reparo do produto, ficando excluídos os custos em relação aos serviços de manutenção (mão de obra), a remoção do produto (envio e retorno) e a visita/estadia de técnico especializado, se aplicável.
- d) Detectado o defeito no produto, o usuário deverá entrar em contato com a ZKTeco nos canais de comunicação disponíveis em <https://www.zkteco.com.br/suporte/>, fornecendo informações sobre os produtos e problemas observados por meio do preenchimento e envio do formulário de Remessa de Material para Assistência Técnica (RMA) disponível em <https://www.zkteco.com.br/manutencao/>.
- e) Recebidas as informações e o RMA, a ZKTeco analisará o caso e informará ao usuário sobre os próximos passos, bem como sobre a documentação que deve ser encaminhada em caso de envio do produto para a ZKTeco ou Assistência Técnica ZKTeco e/ou sobre opções para agendamento de visita técnica, quando aplicável.
- f) Produtos enviados para a ZKTeco ou para Assistência Técnica ZKTeco sem notificação prévia e expressa autorização da ZKTeco não serão recebidos.
- g) O produto e as peças substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original, sendo que as peças retiradas dos produtos e/ou produtos eventualmente descartados serão de propriedade da ZKTeco.
- h) Em caso de dúvidas o usuário deverá entrar em contato com a ZKTeco nos canais de comunicação disponíveis em <https://www.zkteco.com.br/suporte/>

Resultará nula e sem efeito esta garantia em caso de:

- a) Produto que apresente lacres rompidos e/ou etiqueta de identificação violada.
- b) Uso anormal do produto, inclusive em desconformidade com seu manual, especificações, desenhos, folhas de instruções ou quaisquer outros documentos relacionados, bem como em capacidade além de seus limites e taxas prescritas.
- c) Uso indevido ou erro de instalação, operação, testes, armazenamento e/ou manuseio do produto.
- d) Manutenção e/ou alteração no produto não aprovada previamente pela ZKTeco.
- e) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia e outros) ou exposição excessiva ao calor.
- f) Defeitos e danos causados pelo uso de software e/ou hardware não compatíveis com especificações do produto.
- g) Surtos e/ou picos de tensão na rede elétrica típicos de algumas regiões, para as quais deve-se utilizar dispositivos de proteção contra surtos elétricos.
- h) Fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão e de força maior.
- i) Transporte do produto em embalagem ou de forma inadequada.
- j) Furto ou roubo.
- k) Desgaste natural do produto.
- l) Danos exclusivamente causados pelo usuário ou por terceiros.

Em nenhum caso a ZKTeco será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias ou outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

A ZKTeco reserva-se o direito de alterar as condições e procedimentos aqui estabelecidos independente de aviso prévio, sendo de responsabilidade do usuário verificar periodicamente eventuais atualizações, que estarão disponíveis em <https://www.zkteco.com.br/manutencao/>. Nenhuma Revenda Credenciada ou Assistência Técnica ZKTeco tem autorização para modificar as condições aqui estabelecidas ou assumir outros compromissos em nome da ZKTeco.

Telefone: (31) 3055-3530
Endereço: Rodovia MG-010, KM 26 -
Loteamento 12 - Bairro Angicos -
Vespasiano - MG - CEP: 33.206-240

www.zkteco.com.br

comercial.brasil@zkteco.com

